



Port Expander Arıza Tespit Rehberi

Bağlantı Doğrulama

Port Expander'ın RX/TX değerlerini kontrol edin:

- ☒ RX/TX "1/1" gösteriyorsa: Port Expander ile FCU arasındaki iletişim sağlıklıdır
- ☒ RX/TX "1/1" göstermiyorsa: İletişim sorunu vardır, aşağıdaki adımları izleyin

Sorun Giderme Adımları

RX/TX "1/1" Göstermiyorsa:

Farklı Port Testi:

1. Port Expander'ı FCU'daki farklı bir porta taşıyın
2. RX/TX değerlerini tekrar kontrol edin
3. Sonuçları değerlendirin:
 - ☒ Yeni portta "1/1" gösteriyorsa: Sorun orijinal FCU portundaydı
 - ☒ Yeni portta da sorun devam ediyorsa: Port Expander'ı değiştirin

Slave Cihaz Sorunlarını Giderme:

Port Expander RX/TX "1/1" gösteriyor ancak bağlı bir slave cihazda sorun varsa:

Farklı Port Expander Portu Testi:

1. Slave cihazı Port Expander'da farklı bir porta bağlayın
2. Sorun çözülüp çözülmediğini kontrol edin
3. Sorun devam ederse, bir sonraki adıma geçin

Doğrudan Bağlantı Testi:

1. Slave cihazı doğrudan FCU'ya bağlayın (Port Expander'ı atlayarak)
2. Sonuçları değerlendirin:
 - ☒ Cihaz doğrudan bağlantıda düzgün çalışıyorsa: Sorun Port Expander'dadır - Port Expander'ı değiştirin

- ❌ Cihaz doğrudan bağlantıda hala çalışmıyorsa: Slave cihazı değiştirin

Önemli Notlar

- Slave cihazlar Mobil AI, Triosense, MCX vb. içerir
- Port Expander, FCU ile diğer cihazlar arasında arayüz görevi görür
- Port Expander'ın sağlıklı çalışması için hem RX hem de TX değerlerinin "1" olması gereklidir
- Port Expander'ın bağlantı kablolarının düzenli kontrolü önerilir
- Port Expander kullanarak bağlanan cihazların doğru portlara takıldığından emin olun
- Özellikle Triosense cihazı ile kullanılırken, port expander ayarlarının doğru yapılandırıldığından emin olun

İlave Bakım Önerileri

1. Bağlantı noktalarını düzenli olarak toz ve kirden arındırın
2. Nem ve aşırı sıcaklık koşullarından koruyun
3. Tüm kablolama sistemini periyodik olarak kontrol edin
4. Cihazlarda fiziksel hasar olup olmadığını kontrol edin
5. Donanım yazılımının güncel olduğunu doğrulayın