



Triosense Arıza Tespit Rehberi

İlk Kontrol Adımları

Triosense arızasında ilk olarak RX/TX sütununu kontrol edin:

RX/TX Kontrolleri:

- Her iki değer de "1" mi?
 - **Evet:** Kablo bağlantıları sorunsuz, mesafe ölçümlerini kontrol edin
 - **Hayır:** Kablolarda problem olabilir, aşağıdaki adımları izleyin

Sorun Giderme Adımları

Eğer RX/TX'in ikisi de "1" değilse:

Farklı Port Testi:

1. Triosense'i başka bir porta takın
2. Sonuçları kontrol edin:
 - **Yeni portta çalışıyorsa:**
 - Sorun FCU'nun haberleşme portundadır
 - Mümkünse Triosense'i bu yeni portta kullanmaya devam edin
 - Veya FCU portunu tamir ettirin
 - **Yeni portta da çalışmıyorsa:**
 - Triosense kablosunda problem var demektir
 - Triosense converter devresini değiştirin

RX/TX "1/1" gösteriyor ancak arıza devam ediyorsa:

Health Sayfasındaki Triosense Bölümünü Kontrol Edin:

- Bu bölüm, en yakındaki cismin mesafesini cm cinsinden gösterir
- Triosense'in uygun mesafelerden cisimleri algılayıp algılamadığını test edin
- Makul değerler gösteriyorsa, Triosense düzgün çalışıyor demektir

Port Expander Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar

Önemli Uyarı: Triosense ile FCU arasında port expander kullanılıyorsa:

- TRIOSENSE sayfasından, Triosense Input sadece "uart" olarak ayarlanmalıdır
- "pin + uart" seçilirse cihaz sürekli low'da takılı kalacaktır

Triosense'lerin en hızlı şekilde sistemi yavaşlatması için en iyi seçenek:

- Araya port expander gibi bir cihazın takılmaması
- pin+uart'ın aktif edilmesidir