



# Mobil AI/MultiCamNX Arıza Tespit Rehberi

## Bağlantı Doğrulama

RX/TX sütununu kontrol edin:

- Düzgün çalışma için sadece RX'in "1" olması gereklidir
- RX "1" ise, kablo bağlantıları iyi durumdadır

## Sorun Giderme Adımları

RX "0" ise:

### Farklı Port Testi:

1. Cihazı başka bir porta bağlayın
2. RX değerini yeniden kontrol edin
3. Sonuçları değerlendirin:
  -  Yeni portta çalışıyorsa: Orijinal port arızalı olabilir
  -  Yeni portta da çalışmıyorsa: Problem Mobil AI/MCX ünitesinde olabilir

## Cihaz Bağlantı Kontrolü

1. Cihaz kablosunu kontrol edin
2. Konnektörleri kontrol edin
3. Cihazın güç kaynağını kontrol edin

## İleri Seviye Sorun Giderme

Yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse:

- Cihazı fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyin
- Yazılım güncellemesi gerekip gerekmediğini kontrol edin
- Daha fazla analiz için teknik destek ile görüşün

# Önemli Notlar

- Mobil AI/MultiCamNX üniteleri FCU'ya yalnızca RX hattı üzerinden veri gönderir
- TX hattı bu cihazlarda aktif olmadığı için sadece RX değerinin "1" olması yeterlidir
- Kablo bağlantılarının fiziksel hasara karşı düzenli olarak kontrol edilmesi önerilir
- Cihaz yazılımının güncel olduğundan emin olun